

Kurzanleitung Tischmikrofone, Deckenmikrofon und festverbaute Kamera für eine Videokonferenz mit Zoom nutzen:

---Anleitung für einen Windows Laptop---

Schritt 1: Starten Sie die Medienanlage über das vorhandene Touchpanel in der Wand oder über das kabelgebundene Tisch-Touchpanel.

Schritt 2: Schalten Sie die beiden Projektoren über das Touchpanel ein.

Schritt 3: Schalten Sie über das Touchpanel auf der Seite „Konferenz“ das Deckenmikrofon und die Konferenzkamera ein.

Schritt 4: Bei Bedarf nehmen Sie die vorhandenen Tischmikrofone aus dem Seitenschrank und schließen diese an die vorhandenen Anschlussplatten im Raum an.

Schritt 5: Verbinden Sie Ihren Laptop mit einem HDMI- Kabel an die im Raum vorhandene Anschlussplatte.

Schritt 6: Verbinden Sie Ihren Laptop mit einem USB- A zu USB- B - Kabel an die im Raum vorhandene Anschlussplatte mit der Beschriftung Konferenz.



Schritt 5: Es werden nun automatisch Windows- Treiber eingerichtet.

Schritt 6 Nach Abschluss der Einrichtung können Sie folgendermaßen den Ton der Mikrofone in Zoom einbinden:

Unter Einstellungen->Audio->Mikrofon->

“ Freisprechtelefon mit Echoausschaltung USB#1“

auswählen


Damit auch der Ton von Online- Teilnehmern im Hörsaal gehört wird:

Unter Einstellungen->Audio->Lautsprecher->


“AV-RoomSystem“

auswählen

Alternativ können auch dieselben Einstellungen über das Mikrofon Symbol in einer bereits gestarteten Zoom Session ausgewählt werden:



Schritt 7: Um die im Raum festverbaute Kamera nutzen zu können, wählen Sie über das Kamera Symbol in einer bereits gestarteten Zoom Session folgendes aus:



Ggf. HD einstellen: Zoom Einstellungen-> Video-> Kamera-> HD

Bei Bedarf können Sie über das Touchpanel auf der Seite „Konferenz“ die Kameraposition frei verändern, oder sich für eine der voreingestellten Kamerapositionen entscheiden.

