

## **Ordnungsdienst**

### **Täglich**

- Gase ausschalten
- Wasser ausschalten
- Mikroskope und Wagen (elektrische Geräte) ausschalten, säubern
- alle Chemikalien zurückstellen
- Vakuumpumpen aus, Rundkolben an der Pumpe leeren
- Abzüge schließen, Licht ausschalten
- $V_{\max}$  an den Abzügen ausschalten
- Flur aufräumen (Kuchenkrümel, Flaschen etc. weg)
- Waschbecken 1 Minute mit Wasser spülen

### **Wöchentlich**

- Flaschensatz rausstellen, wenn leer
- Säuren und Laugen auffüllen (nicht am Ende des Praktikums!)
- Trockeneisbehälter säubern
- Wägezimmer säubern
- Gruppen-, Allgem.-, Abfall-, Säuren- und Laugenabzüge putzen
- Trockenschränke, Labortische, Spülbecken und die Armaturen vor den Abzügen abputzen
- Mülleimer leeren
- Wäscher an den Abzügen in Raum 120 und 220 anschalten und 10 Minuten laufen lassen! (Saal 118 und 218)

### **Am Ende des Praktikums**

- Saalputz
  - Gefahrstoffschränke säubern und aufräumen
  - Trockenschränke ausputzen und ausschalten
  - Schränke von außen abwischen
  - Whiteboard`s säubern
  - Alle Tische und Regale abwischen
  - Siehe wöchentlich
- Gruppenschrank und Laborschrank
  - auf Vollständigkeit prüfen
  - Schrank ausputzen
  - alle Beschriftungen entfernen
  - Schliffe entfetten und etwas Papier dazwischen
- Umkleieräume aufräumen
  - Es dürfen keine Kartons stehenbleiben
  - Spind sollte leer sein
  - Spind offen lassen

## **Beschriftung von Präparaten**

Porzellanschalen, Bechergläser, Präparategläschen usw. sollen wie folgt mit **wasserfesten** Stiften beschriftet werden:

**Versuchs-Nr.:** V 27

**Name:** Max Mustermann

**Datum:** 15.06.2012

**Versuch:** farbiges Glas -  $\text{Co}_3\text{O}_4$

**Platz:** 12 (Saal 1.10)

## **ACHTUNG!**

### **Beschichtete Glasgeräte:**

Exikkatoren, Gaswaschflaschen, Wittscher Saugtopf, Saugflaschen etc.

- **Dürfen nicht in den Trockenschrank!**
- **Dürfen nicht mit Edding beschriftet werden (Etiketten verwenden)!**